

| Iluminación TUR

| Proyectores

| Diagnostico

| General

Condensación en los faros (2ª Parte)

Recomendaciones para eliminar la condensación

Consejos de lo que puede hacer

Cuando aparece condensación en el interior del faro, esta deberá desaparecer gracias al calor generado por las lámparas. Encienda el faro y espere 30 minutos aproximadamente. En circunstancias normales, cualquier condensación en el interior del faro debe desaparecer. Si desea acelerar el proceso es posible quitar los tapones para una mejor circulación del aire. No se olvide de poner las tapas en su lugar de nuevo después.

Después del secado, la protección contra el agua del faro debe ser verificada:

- Estado del faro: no hay grietas o daños en la parte delantera o trasera, el sellado de pegamento entre el vidrio y la carcasa no presenta daños
- Tapas (cubriendo el acceso al faro) presentes y en su lugar
- Ventilaciones en buen estado y correctamente fijadas
- Portalámparas correctamente bloqueados



Faro con condensación



Faro libre de condensación



Consejos de lo que no se debe hacer

Evitar la limpieza del compartimento motor con sistemas de limpieza a presión; esto genera una gran cantidad de humedad que podría entrar en los faros.

Manipulaciones NO recomendadas:

- No calentar el cristal del faro con una pistola de aire caliente. El material sintético es sensible al calor y puede resultar dañado
- No inyecte aire a presión en el faro, esto podría contaminar el interior
- Evite inyectar aire caliente y húmedo en el interior del faro, ya que podría llegar a amplificar la condensación
- No perforo agujeros en el faro
- No seque el faro en un horno

Si una cantidad significativa de agua ha entrado en el faro, este debe ser reemplazado. La entrada de agua también se puede detectar visualmente por las marcas de agua que permanecen en el vidrio o en el reflector.



Si necesita más información sobre los productos de Valeo, contacte con nuestro Servicio de Atención Técnica (☎ 902 011 799 – 91 495 85 58) vs-asistencia.tecnica@valeo.com

<http://www.valeo-techassist.com>

www.valeoservice.com

Valeo Service España, S.A.
Calle Río Almazora, Nº 5, 28906 GETAFE (Madrid) España
Tel.: (+34) 91 495 85 00, Fax: (+34) 91 495 86 99

Valeo
Service